


Sicherheitsregeln



1 Bevor Sie sich selbst vom einzigartigen Gefühl Ihres Scooters/Kickboards überzeugen, lesen Sie bitte die mitgelieferte Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen über Sicherheit, Leistung und Wartung. Bitte heben Sie die Gebrauchsanweisung auf, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.



2 Ihr micro® Scooter/kickboard® wird gemäß Gebrauchsanweisung zusammengebaut ausgeliefert.

- Kontrollieren Sie Ihren micro® Scooter/kickboard® auf dessen Vollständigkeit, sowie Funktion.
- Mindestens alle 3 Wochen sollten sämtliche Schrauben geprüft und evtl. nachgezogen werden
- Bewegliche Teile wie z.B. der Klappmechanismus sollte in regelmäßigen Abständen gewartet, gereinigt sowie mit Kriechöl gefettet werden.
- Nach Gebrauch im Regen, den Scooter trocken reiben, sodass kein Rost entstehen kann.
- Den Scooter bzw. das kickboard® in regelmäßigen Abständen reinigen.



3 Tragen Sie stets die passende Schutzausrüstung. Hierzu gehört ein Helm, sowie Ellen- und Knieschoner. Bei einem Sturz können Schürfwunden, Hautabreibungen entstehen, die durch die Schutzausrüstung vermieden werden können. Bei einem Sturz werden Kräfte bis zum vierfachen Körpergewicht frei. Knieschoner können 70% , Ellenbogenschoner zusätzlich 20% dieser Kräfte auffangen.



4 Verwenden Sie ausschließlich festes und geeignetes Schuhwerk mit Gummisohlen, wenn Sie Ihr micro® Scooter/kickboard® fahren.



5 Das Bremsblech nie direkt berühren, dieses kann durch Reibung sehr heiss werden und Verbrennungen verursachen. Lassen Sie das Bremsblech abkühlen, um die Bremse zu überprüfen bzw. auszutauschen.



6 Benutzen Sie Ihren micro® Scooter/kickboard® nicht auf nassem, öligem, sandigem, schmutzigem, eisigem, rauhem oder unebenem Untergrund. Dadurch kann der Bremsweg beeinflusst werden, sodass ein rechtzeitiges Bremsen nicht möglich ist. Fährt man trotzdem, dann langsam und früher bremsen!



7 Benutzen Sie Ihren micro® Scooter/kickboard® nicht in der Nacht oder bei schlechter Sicht. Andere Verkehrsteilnehmer könnten Sie trotz Reflektoren übersehen. Falls Sie Ihr Scooter/kickboard® dennoch in der Dämmerung fahren möchten, muss Ihr Gerät mit Licht ausgerüstet werden (siehe dazu in der Rubrik Accessoires).



8 Besondere Vorsicht ist bei Überfahrten von Bahnschienen geboten, da sich die Rollen in den Schienen verfangen können. Tragen bzw. schieben Sie Ihr micro® Scooter/kickboard® über diese Überfahrten.



9 Die empfohlene Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. Meiden Sie steil abfallende Strecken, da die integrierte Bremse keinen 100% Schutz für rasante Abfahrten bietet (siehe Regel 5).



10 Beim Überqueren der Strasse wird der micro® Scooter bzw. das kickboard® geschoben oder getragen. Beachten Sie stets die Verkehrsregeln und Vorschriften, und meiden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, Strassen und Wege mit Automobilverkehr.